



Programmation des fins de course :

1. Pour enregistrer la référence de départ, mettez le rideau en position enroulée. Utilisez le mode forçage si nécessaire : Mettez sur ON le mini-interrupteur rouge.
2. Remettez le mini-interrupteur rouge sur OFF
3. Mettez le mini-interrupteur noir ou bleu "PROGRAM" sur ON.
4. Déroulez le rideau en maintenant le commutateur en position Fermeture. (si le moteur ne démarre pas, que la led rouge n'est pas allumée et que le câblage du commutateur est correct, inversez les fils du moteur).
5. Relâchez le commutateur lorsque la piscine est totalement recouverte.
6. Si nécessaire, faites marche arrière (commutateur en position Ouverture), suivi impérativement d'une fermeture jusqu'à la position désirée.
7. Remettez le mini-interrupteur noir ou bleu "PROGRAM" en position OFF.
8. La programmation des fins de course est terminée

Signification des leds :

- Initialisation (leds rouge et verte clignotent alternativement)
- Signal du capteur (moteur en marche, clignotement régulier lent)
- (allumée fixe) = défaut capteur (vérifier les connexions et câble)
- (clignotement rapide) = défaut électronique (retour en atelier)
- (allumées fixe) = défaut logiciel (reprogrammer les fins de course)

SOFATEC
 Parc d'activité de l'Espérance
 33 rue des Frères Châpe
 72200 LA FLECHE
 Tél. : 02 43 45 72 45
 Fax : 02 43 45 77 78
 SIRET 490 965 792 000 10